

www.filaskates.com



We reserve the right to introduce modifications for improving the quality and performances of the products without prior notice.
MGM s.p.a. is Fila's exclusive licensee for in-line products.


MGM s.p.a. Via Trento e Trieste 112/C 31050 Cavasagra di Vedelago (TV) Italy
tel. +39 0423-489310 fax. +39-0423-489291

Owner's manual





F i l a s k a t e s



C o n t e n t s



Drawings	2	Czech	16
English	4	Slovensko	18
Deutsch	6	Hungarian	20
Française	8	Croatian	22
Italiano	10	Polish	24
Slovak	12	Estonian	26
Russian	14	Romanian	28



Prosíme přečtěte si a uschověte tento návod před prvním použitím bruslí FILA

Ceská verze



Vítejte ve světe FILA:

Děkujeme vám za zakoupení produktu pod značkou FILA a vítáme Vás ve světě nové kolekce. Jsme si opravdu jisti že jsme vyšli vstří vašim požadavkům a nadále chceme pokračovat v produkci nejlepších světových ice bruslí.

P O U Ž I T Í

A Spony

Spony mají jemně serizovací mechanismy, které umožňují komukoli použít takový tlak na uzavření boty, jaký chtejí. Na zavrácení, upravování a otevírání vám stačí pouze pár jednoduchých pohybů.

A1 Otevření vrchní spony

- Zvednete zavírací sponu (1)
- Stisknete zámek (2) a vyjměte ozubený pásek (3)

A2 Zavření vrchní spony

- Vložte ozubený pásek (3) do zámku (2) a zatímco tlačíte sponu (1) nahoru, protáhněte pásek zámekem.
- Pro dokončení celého úkonu zavřete sponu (1).
- Pokud chcete zvýšit tlak, otevřete sponu (1) a protlačte ozubený pásek dopředu o jeden nebo dva zuby, pak sponu (1) znova zavrete.
- Pro snížení tlaku stisknete zámek (2) a potáhněte pásek o pár zubu zpátky.

Pozice v klidu

Sponu můžete docasne uvolnit, když například odpocíváte:

- Sponu (1) mírně nadzvednete.
- Pro návrat k předešlému tlaku na uzavření sponu (1) zavrete.
- B3 Zavření suchého zipu**
- Protáhněte suchý zip pres kroužek
- Zatáhněte za remínek a tlakem ruky suchý zip zapněte.

P R I Z P U S O B E N Í

B Úprava modelu pro juniory

Rodice mohou upravit brusle tak, aby jejich dítěti perfektně sedly. Model pro juniory bude vyrustat spolu s vaším dítetem. Obal je možné pod bríškem chodidle zkrátit/prodloužit, a to velice jednoduchým způsobem. Když je obal prodloužen, prodlužuje se i bota tak, že se přizpůsobuje růstu nohy dítěte.

- Vytáhněte páčku umístěnou pod patou.
- Otoče páčkou tak, abyste pohnuli špicíkou boty brusle dopředu nebo dozadu
- Páčku zamkněte v původní pozici

Ú D R Ž B A

Nože (ostří)

Nože ledových bruslí jsou vyrobeny z tvrzené oceli a vhledem k tomu, že z výroby přichází pouze předbroušené je třeba aby prošly rukama profesionálnímu brusiči.

B r z d ě n í

Vyzkoušejte si pohyb nutný při brzdění dříve než vyjedete. Vzdálenost které je třeba při brzdění je odvislá od vašich zkušeností, rychlosti, stavu povrchu. Budte vždy připraveni na rychlé zabrzdění v případě nouze. Předcházejte nebezpečným situacím a udržujte vaši rychlosť a brusle ve stavu odpovídající vašim schopnostem. Snížte tím riziko úrazu. Zabrzďte tak že se sklonznete na obou bruslicích bočkem s pokrčenými koleny a chodily směřujícími dovnitř obloku.

UPOZORNĚNÍ

- FILA doporučuje při bruslení vždy používat ochranné pomůcky jako jsou chrániče a přilba.
- Pamatujte že vámi zakoupené brusle jsou určené k rekreačnímu a fitness bruslení a nejsou určené pro jiné aktivity.
- Neprovádějte na bruslicích žádné úpravy které by mohly vézt ke snížení bezpečnosti.
- Vždy se ujistěte že žádné z použitých nýtu nebo

šroubů nejsou povolené nebo nemají skon se samovolně povolovat. Pokud bz tomu tak bylo vyžadují výměnu na servisním místě.

- Presto že nože jsou vyrobené z vysoce kvalitní oceli je třeba po každém použití je očistit a osušit aby se předešlo napadení materiálu růží.
- Nikdy nevystavujte lední brusle přímenému zdroji tepla.
- Mimo lední plochu vždy používejte chránič nože, vyhněte se tak jeho otopení a zničení
- V době kdy nebudeš používat brusle delší dobu doporučujeme aby jste potřeli nože technickým olejem
- Předejdete tak jejich rezivění.
- Pravidelně kontrolujte hrany nožů a nechte je nabrousit. Podstatně tím zvýšíte kvalitu vaší jízdy.
- Před každým použitím vždy zkонтrolujte všechny plastové části, nýty a ostatní součástky jsou pevně dotaženy
- Ostré hrany a otropy vždy pečlivě odstraňte z brusle a boty.
- Poškozené nebo onošené části musí být vyměněny.
- Při broušení nožů dbejte na to aby nebyly poškozeny plastové podpory ve kterých jsou uchyceny.
- Vyvarujte se agresivním čisticím přípravkům při ošetřování bruslí a nožů.
- Používejte jen vodu a měkkou textilií.
- Brusle skladujte v suchém a teplém prostředí.

