


NÁVOD NA POUŽÍVANIE OKULIAROV KROSS

Vážený zákazník,

Ďakujeme za nákup okuliarov. Skôr ako ich začnete užívať, si prečítajte celý návod, aby ste zachovali dobrý stav okuliarov a užívali ich bez rizika.

Vyberanie a zakladanie šošoviek


PRO TEAM 2j



Demontáž

Pre vybratie zorníka z rámu je potrebné jedno z ramien zo strany stránice vychýliť tak, aby zorník z ramena vyskočil. Rovnakým spôsobom vyberte zorník z druhého ramena. Následne opatrne stiahnite sedielko (nos) z vonkajšej strany (nie zo strany gumených sedielok) tak, aby sa zorník vysunul zo štrbiny.

SX-RACE 2 *J




Dôležité

Demontáž zorníka je potrebné vždy začínať z vonkajšej strany rámu v súlade s obrázkom.


Montáž

Pri zakladaní zorníka najprv vložte bočný okraj do rámu zo strany ramena, potom druhý okraj zorníka vložte do druhého ramena rámu. Zorník musí byť v hornom ráme správne osadený. Po správnom nasadení jemne opríte vnútornú časť sedielok o dlaň a palcom dotlačte zorník tak, aby sa zaistil na sedielku pred vypadnutím. Montáž zorníka začínajte vždy z vonkajšej strany okuliarov, teda od ramien.

DXPRO2* J




SX-B 2 * J



Demontáž

Pre demontovanie šošoviek v ráme v prvom kroku chyťte jednu zo šošoviek za jej okraj pri sedielku. Následne šošovku jemne odtiahnite v protismere ku časti rámu, ktorý ju blokuje, tak, aby ju bolo možné vytiahnuť von. Druhú stranu vyberte analogicky.

DX RACE 2 *J




Dôležité

Demontáž šošoviek je potrebné vždy začínať z vnútornej strany okuliarov, teda od sedielok tak, ako je to znázornené na obrázku.

Montáž

Pre nasadenie šošovky vložte jej bočný okraj do rámu zo strany stránice a následne opatrne odtiahnite rám pri sedielku pre vloženie šošovky. Druhú šošovku nasadte analogickým spôsobom. Montáž šošoviek je potrebné začínať vždy z vnútornej strany okuliarov, teda od stráníc.

SC OPTIC 2*



Modely okuliarov	Farby šošoviek		
PRO-TEAM 2	 REVO + ANTIFOG		
DX-PRO 2	 POLARIZACIJNA		
SX-RACE 2	 REVO		
DX-RACE 2	 REVO		
DX-OPTIC 2	 REVO		
SX-B 2	 REVO		

ŠOŠOVKA	PRIEPUSTNOSŤ SVETLA				PRIEPUSTNOSŤ SVETLA (VIAC AKO %)	DRUH	UV FILTER
0 ŠEDÁ REVO S POLARIZÁCIOU					10%	TAC	UV400
0 ŠEDÁ REVO					10%	POLYKARBONÁTOVÉ	UV400
0 ŽLTÁ					82%	POLYKARBONÁTOVÉ	UV400
0 PRIEHLADNÁ					90%	POLYKARBONÁTOVÉ	UV 400

Čistenie šošoviek a uschovávanie okuliarov

Na vyčistenie šošoviek od masných škvŕn alebo odtlačkov prstov používajte mäkkú handričku alebo vodu s jemným čistiacim prostriedkom, napr. mydlom. Nepoužívajte špinavé alebo drsné handričky, aby ste zabránili poškrabaniu. Na odstránenie prachu, zrníčok piesku atď. šošovky opláchnite prúdom vody a nechajte vyschnúť. Okuliare chráňte pred extrémnymi výkyvmi teplôt a uschovávajú v na to určenom obale alebo puzdre.

Okuliare uschovávajú a prenášajú v puzdre, ktoré je súčasťou balenia. **Životnosť rámov a šošoviek: bez obmedzenia, kým sa fyzicky nezničia**

EN12312-1:2013 Prostriedok individuálnej ochrany kategórie I Slnčné okuliare nie sú určené pre priame pozeranie do slnka.

Adaptér pre montáž korekčných skiel

Model DX- OPTIC je vybavený adaptérom na montáž korekčných skiel, vyrobeným z plastu. Pre demontáž adaptéra je potrebné ho opatrne vytiahnuť v protismere ku rámu okuliarov, na ktorý je pripevnený. Montáž korekčných skiel odpovedajúcich zrakovkej chybe je potrebné uskutočniť v optike po predošlej konzultácii s očným lekárom.

* Názov modelu je uvedený na nálepke na bočnej strane umelohmotného obalu, do ktorého sú okuliare zabalené.

Distributor/Distribútor: KROSSS.A.

ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz www.kross.pl